

# PCI-ZK 型 GPS 同步时钟主卡使用说明书

(硬件第二版 2007 年 06 月更新)

## 1. 用途

PCI-ZK 型 GPS 同步时钟主卡(以下简称主卡)主要为故障录波和数据采集等装置提供 200uS 的高精度同步绝对时标。主卡自带 GPS 接收机可外接天线，接收 GPS 卫星发出的 UTC 时间，并通过 PCI 总线，RS-232，RS-485 和脉冲输出时间。主卡可通过 RS-485 接口与多块从卡相连，构成同步时钟网络，保证多台数据采集设备的时钟同步。

主要功能为：

### (1)接收 GPS 的 UTC 时间

主卡自动接收 GPS（全球定位系统）的授时并使板卡时间与 GPS 时间保持同步。

### (2)为 PC 机提供 200uS 时间刻度

通过 PCI 总线与 PC 机相连，将接收到的对时信号转换为 200uS 的绝对时标刻度数据，采用中断或查询方式提供给 PC 机。PC 机可在任何时刻从卡上读取分辨率为 200uS 的绝对时间刻度。

### (3)事件捕获功能

以 200uS 的分辨率捕获输入事件脉冲到达的精确时刻，并以中断方式告知 PC 机。

### (4)构成同步时钟网络

可以通过 RS-485 总线和多块从卡(从设备)相连，构成同步时钟网络。可保证从卡与主设备之间的精确时间同步。

### (5)多种时间输出方式

- ①RS-232 方式向 P C 机串口输出定时和定位信息
- ②RS-485 方式串行输出时间信息和 1PPS 脉冲
- ③出 1PPS, 1PPM, 1PPH(光电隔离)空接点脉冲。

### (6)多种显示功能

板上有 3 个 LED 发光二极管指示时间同步状态。

通过板上的一个 10 芯插座与配套的时间显示小板相连，可选择显示：

- ①当前“时-分-秒”；
- ②当前“年-月-日”；
- ③当前锁定的卫星个数；

## 2. 性能指标

- 1) 总线接口：PCI
- 2) 时间分辨：200uS
- 3) 对时输入：30 米有源天线
- 4) 对时输出：RS-232 绝对定时，定位信息 1 路  
RS-485 绝对时标和 1 路 RS-485 方式的 1PPS 脉冲 各 1 路  
1PPS, 1PPM, 1PPH（光电隔离）空接点脉冲输出 各 1 路
- 5) 事件捕获：具有中断方式或查询方式事件捕获和精确对时功能
- 6) 电源供电：PC 机 PCI 槽+5V 供电。电流<300mA
- 7) 显示接口：时间显示 10 芯接口 1 个

3. 配置说明

PCI-ZK 主卡包括以下部件：


- (1) PCI-ZK 卡 (带 GPS OEM 板)
- (2) GPS 有源低噪声放大天线 (30 米)
- (3) PC 机 RS-232 串口连接线 (1 米)
- (4) 主从卡互连接电缆线 (3 米)
- (5) 时间显示板及电缆
- (6) 使用说明书
- (7) DOS、Win98、Win2K 下的驱动、测试程序及对时程序光盘
- 1 块
- 1 根
- 1 根
- 1 根 (选配件)
- 1 块/根 (选配件)
- 1 本
- 1 张

4. 安装说明

- 1) 设定好 DIP 开关 SW1 (出厂设置为主卡：全 Off)
- 2) 将卡插入 PCI 总线槽
- 3) 用螺丝将卡固定在机箱上

5. LED 指示灯、DIP 开关和插座功能说明

卡上的 LED 指示灯、DIP 开关和插座的位置见以下外观示意图。



1) 功能选择 4 位 DIP 开关(SW1)

选择主卡工作方式，出厂时默认设置为：全 OFF，见下表工作方式设置 DIP 开关说明。

DIP 开关位	方式	说 明
第 1 位	选择 RS-232 口输出的通讯规约	OFF=选择 通讯规约 1 ON =选择 通讯规约 2
第 2 位	未用	
第 3 位	未用	
第 4 位	PCI 卡中断源选择	OFF=选择 DB9/A 插座上的 TEST_IN (下降沿有效，用于外部事件捕捉) ON=选择板卡内部 1PPS 脉冲作为中断源 (用于中断方式 PC 机的精确对时)

2)PPS(红色 LED)：1PPS 脉冲指示灯。每秒钟闪烁 1 次，无外来脉冲同步时，闪烁时间很短暂；有外来脉冲同步时，闪烁时间和外来脉冲等宽。

- 3)SYN(黄色 LED)：时标同步指示灯。当主卡正确收到 GPS OEM 板发来的对时时间，其状态每秒变化一次；否则状态保持不变。
- 4)STN(绿色 LED)：锁定卫星个数指示灯。主卡正确收到 GPS OEM 板发来得对时时间，且其锁定卫星个数大于零时，该灯亮表示系统时间已与 GPS 时间同步；否则灯灭。
- 5)10 芯显示接口：接我公司配套的显示小板，用来显示当前时间，日期和锁定的卫星个数。
- 6)DB9/A(针座)：输出对时信号，详细功能 DB9/A 和 DB9/B 的输出引脚说明。
- 7)DB9/B(孔座)：同上。
- 8)天线接口：BNC 接口，接有源天线。

## 6. DB9/A 和 DB9/B 的输出引脚说明

DB9/A 和 DB9/B 插座用于外部连接，输出同步对时信号。

### DB9/A：插座

信号	GPS232_R	GPS232_T	GPS485_A	GPS485_B	PPS 485_A	PPS 485_B	PPM_EXT	TEST_IN	GND
PIN	3	2	7	8	1	6	9	4	5

### DB9/B：插座


信号	PPH_0	PPM_0	PPS_0	GPS485_A	GPS485_B	PPS 485_A	PPS 485_B	OPT_GND	GND
PIN	4	3	2	7	8	1	6	9	5

注：引脚功能说明表


信号	引脚	方向	电平	说明
GPS232_R	3 (A 座)	IN	RS-232	GPS 模块参数设置接收
GPS232_T	2 (A 座)	OUT	RS-232	定位/定时数据发送
GPS485_A	7 (A, B 座)	OUT	RS485	同步时标 A
GPS485_B	8 (A, B 座)	OUT	RS485	同步时标 B
PPS 485_A	1 (A, B 座)	OUT	RS485	同步秒脉冲 A
PPS 485_B	6 (A, B 座)	OUT	RS485	同步秒脉冲 B
TEST_IN	4 (A 座)	IN	TTL	外部事件脉冲输入用于卡的同步性测试
PPM_EXT	9 (A 座)	IN	TTL	外部分脉冲 (PPM) 输入用于从卡对时
PPH_0	4 (B 座)	输出	空接点	时脉冲 (光隔的 C 极)
PPM_0	3 (B 座)	输出	空接点	分脉冲 (光隔的 C 极)
PPS_0	2 (B 座)	输出	空接点	秒脉冲 (光隔的 C 极)
OPT_GND	9 (B 座)	输出	空接点	光隔地 (光隔的 E 极)
GND	5 (A, B 座)	输出	—	信号地

- 1).DB9/A 和 DB9/B 两个插座上的第 1, 6, 7, 8 脚为两路 RS-485 信号输入/输出脚，同名端是互连的。主卡时为输入信号，从卡时为输出信号。

- 2).PPS485\_A 和 PPS485\_B 以 RS-485 方式传输 1PPS 脉冲信号。
- 3).GPS485\_A 和 GPS485\_B 传输的是绝对时标信号，其数据格式详见本说明书的第 9 节。上述两对 RS-485 信号的时序如下图所示，其中  $\Delta T$  为从 1PPS 信号上升沿到串口发出绝对时标的延时，其范围是 0~100mS。




- 4) DB9/B 插座的第 2, 3, 4, 9 脚为空接点输出的脉冲输出脚，卡上电路如下图所示。




7. 主从卡组成同步时钟网的连接示意图

连网方式 I



连网方式 II



8. PCI-TBSZK 卡与 PC 机通过 PCI 总线交换数据格式的约定

主卡上有一片双口 RAM 用来与 P C 机交换时间刻度数据。上电后双口 RAM 通过 PCI 接口芯片映射到 PC 机的内存空间。通过调用相应的驱动程序就可以获取双口 RAM 在内存空间中的基地址，达到访问双口 RAM 的目的。以下各单元均按偏移量给出。

主卡与 PC 机的时标交换通过奇数 0.2ms 和偶数 0.2ms 两页存储区完成。PC 机根据同步时钟卡设置的标志位读去相应页面的数据。


• PC 机读取时钟卡上的时标的数据格式说明（二进制）

地址偏移量	内容	性质	
+00H~+0EH	从卡设置时间区		主卡不使用。
+0FH	读取时标数据的页面标志	二进制	由卡上的 CPU 设置。 BIT0—6：未用 BIT7：1=PC 机可读取奇数 0.2ms 的时钟数据页面 0=PC 机可读取偶数 0.2ms 的时钟数据页面
+10H (奇数页面)	时钟数据的调整标记及状态字	二进制	奇数 0.2ms 的时钟数据页面（10Bytes）
+11H	0.2ms 的计数（高字节）	二进制	

+12H	0.2ms 的计数（低字节）	二进制	
+13H	秒	二进制	
+14H	分	二进制	
+15H	时	二进制	
+16H	日	二进制	
+17H	月	二进制	
+18H	年	二进制	
+19H	世纪	二进制	
+1AH	卫星个数	二进制	
+1BH~+1FH	未用		
+20H (偶数页面)	时钟数据的调整标记及状态字	二进制	偶数 0.2ms 的时钟数据页面（10Bytes）
+21H	0.2ms 的计数（高字节）	二进制	
+22H	0.2ms 的计数（低字节）	二进制	
+23H	秒	二进制	
+24H	分	二进制	
+25H	时	二进制	
+26H	日	二进制	
+27H	月	二进制	
+28H	年	二进制	
+29H	世纪	二进制	
+2AH	卫星个数	二进制	

注：时钟数据的调整标记及状态字说明（+10H，+20H）

时钟数据的状态字说明：



9. 主卡通过 RS-485 口输出的绝对时标的通讯规约(规约 1)

(1). 波特率：9600bps， 1 位起始位， 8 位数据位， 1 位停止位， 无校验位。

(2). 连续输出 10 字节的绝对时标数据：

- |         |      |       |
|---------|------|-------|
| 第 1 字节： | 00H  | 帧头    |
| 第 2 字节： | 0FFH | 帧头    |
| 第 3 字节： | 81H  | 帧头    |
| 第 4 字节： | 年    | 二进制数。 |
| 第 5 字节： | 月    | 二进制数。 |
| 第 6 字节： | 日    | 二进制数。 |
| 第 7 字节： | 时    | 二进制数。 |

## 10. 主卡通过 RS-232 口输出的绝对时标的通讯规约(规约 2)

通讯规约 2: 为 GPS OEM 板输出的 NMEA-0183 规约, 即波特率: 9600bps, 1 位起始位, 8 位数据位, 1 位停止位, 无校验位。具体内容如下:

\$PGGA, 111918.00, 3030.7159, N, 11424.5045, E, 1.04, 2.88, 00013, M, -013, M, , \*4A

\$GPGGA, 120513.0, , , , , 0, 00, , , , , , \*7C

\$GPGGA, , , , , 0, 00, , , , , , \*66

按选择键可选择显示当前时间，当前日期和锁定的卫星个数。

驱动程序的安装方法详见驱动程序安装盘上的说明文件。安装完成后可运行附带的各种程序。

1. PCISZ.EXE: 测试程序, 每秒钟从 PCI 卡上读取一次时标。
2. PCISETIME.EXE: 中断方式 PC 机精确对时程序。
3. PCIEVENT.EXE: 中断方式事件捕捉程序。

### 13. 串口输出定时定位信息测试程序的安装和使用

安装本公司提供的串口对时软件 TSGPS.exe (必须是 V4.1 以上版本)。

用本公司提供的专用 RS-232 通讯电缆将 DB9/A 口与 PC 机串口相连。

运行 TSGPS.exe 程序, 通过 PC 机的 RS-232 串口每秒读去一次 GPS 的定时/定位信息并可根据用户的要求设定 PC 的时间。

注: 本公司专用 3 芯 RS-232 通讯电缆的焊接方法: 2 脚接 2 脚; 3 脚接 3 脚; 5 脚接 5 脚。